

Bruksanvisning för motorvärmare.				Västerås 1998-09-22.	
Leverantör:		Garö Industrier AB, Gnosjö	tel. 0370-332800		
		Motorvärmare MVAE 210	Nyckelnr: 9180 artnr:1970993		
1..	Bilvärmarruttaget styrs av den förtidsinställda tiden och den aktuella temperaturen.				
2..	Temperatur.		Tillslagstid före.	Avresetid.	Efter.
				(inställd tid)	(inställd tid)
	Plus	6 grader och högre	0 min		0 min
	Plus	3 grader till plus 5 grader	30 min		30 min
	Minus	2 grader till plus 2 grader	60 min		30 min
	Minus	5 grader till minus 3 grader	90 min		30 min
	Minus	8 grader till minus 6 grader	120 min		30 min
	Minus	13 grader till minus 9 grader	150 min		30 min
	Minus	14 grader och lägre	180 min		30 min
3..	Inställning av klockan.				
	Tryck på båda knapparna under ditt teckenfönster och håll de intryckta i c:a 3 sek.				
	Den inställda klocktiden börjar blinka.				
	Släpp knapparna.				
	Använd nu vänster eller höger knapp för att ställa in rätt tid.				
	4 sek. efter sista knapptryck återgår teckenfönstret till att visa tiden med fast sken och med blinkande kolon.				
4..	Inställning av avresetid.				
	Tryck på en av knapparna under ditt teckenfönster.				
	Tidigare inställd avresetid visas med en punkt framför tiden.				
	För att ändra avresetid, tryck på vänster eller höger knapp tills rätt avresetid visas i tecken-				
	Släpp knappen, rätt avresetid är nu inställd och teckenfönstret återgår efter 4 sek. till att visa klocktid.				
5..	Temperaturen.				
	Om båda knapparna trycks in och släpps, visas den aktuella utetemperaturen i tecken-				
	fönstret.				
	Efter 4 sek. visas åter klocktid.				
	Obs !!!!!!!				
	Inga elkablar får sitta kvar i motorvärmarruttagen.				
	Detta för att förhindra olyckor.				